

Roy Fisher's

GEBRAUCHSANWEISUNG PROFESSIONAL ALLROUND KESCHER MIT GUMMIERTEN NETZ



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Keschers ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

Roy Fisher's

1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie den Kescher ausschließlich zum Anlanden von Fischen.
- Prüfen Sie den Kescher vor jeder Verwendung auf Beschädigungen, insbesondere an Kescherkopf, Stange, Griff und Netz.
- Verwenden Sie den Kescher nicht, wenn Teile verbogen, gebrochen oder anderweitig beschädigt sind.
- Achten Sie während der Verwendung auf einen sicheren Stand, insbesondere an Ufern, Stegen, Böschungen und anderen rutschigen oder unebenen Untergründen.
- Verwenden Sie den Kescher nicht als Hebewerkzeug und heben Sie keine schweren Lasten damit an.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und eine übermäßige Belastung der Kescherstange.
- Halten Sie den Kescher von offenem Feuer, starken Wärmequellen und aggressiven Chemikalien fern.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie den Kescher außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.

2. Produktdetails:

- Marke: Roy Fishers
- Material: Aluminium Kopf/ Stange, EVA-Griff
- Bezeichnung: Allround Kescher

3. Verwendungszweck:

- Der Roy Fishers Professional Allround Kescher ist zum schonenden Anlanden von Fischen beim Angeln vorgesehen. Er eignet sich insbesondere für den Einsatz an Ufern, Seen und vergleichbaren Angelgewässern. Er ist für einen möglichst schonenden Umgang mit dem Fisch ausgelegt.

4. Anwendung:

- Überprüfen Sie vor dem Einsatz den Kescher auf sichtbare Beschädigungen.
- Stecken Sie die Kescherstange vollständig in die vorgesehene Halterung des Kescherkopfes.
- Drücken Sie dabei den Arretierstift in die Stange.
- Schieben Sie die Stange weiter in die Halterung, bis der Arretierstift hörbar und vollständig in der dafür vorgesehenen Öffnung einrastet. Kontrollieren Sie anschließend den festen Sitz der Verbindung.
- Führen Sie den Kescher vorsichtig unter den zu landenden Fisch.
- Sobald sich der Fisch vollständig über dem Netz befindet, heben Sie den Kescher kontrolliert an.
- Nach dem Anlanden sollte der Fisch möglichst schonend und entsprechend den geltenden tierschutz- und fischereirechtlichen Bestimmungen behandelt werden.

5. Lagerung und Handhabung:

- Spülen Sie den Kescher nach der Verwendung mit sauberem Wasser ab.
- Lassen Sie das Netz nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie den Kescher lagern.
- Lagern Sie den Kescher trocken und vor direkter, länger andauernder Sonneneinstrahlung geschützt.
- Das Netz darf nicht dauerhaft geknickt, gequetscht oder unter Spannung gehalten werden. Vermeiden Sie Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen, die das Netz beschädigen können.
- Lagern Sie den Kescher nicht in der Nähe von aggressiven Chemikalien oder starken Wärmequellen.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Kescher gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Kontrollieren Sie den Kescher regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß.
- Überprüfen Sie insbesondere das Netz auf Risse, Schnitte oder andere Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie den Aluminiumkopf und die Kescherstange auf Verformungen oder Risse.
- Prüfen Sie den EVA-Griff auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Bei Beschädigungen darf der Kescher nicht weiter verwendet werden.

8. Warnhinweis:

- Der Kescher ist ausschließlich zum bestimmungsgemäßen Anlanden von Fischen vorgesehen. Nicht zum Heben oder Transportieren schwerer Gegenstände verwenden.
- Achten Sie jederzeit auf einen sicheren Stand und die örtlichen Bedingungen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

