



GEBRAUCHSANWEISUNG PVC CLASSIC ANGELSCHIRM



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Schirmes ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie den Angelschirm nicht bei starkem Wind oder Gewittergefahr, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm korrekt in den Boden eingedrückt ist und fest steht, um ein Umkippen oder Wegwehen zu verhindern.
- Halten Sie Kinder von der Schirmspitze und den Mechanismen zur Höhenverstellung fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Gehen Sie vorsichtig mit der scharfen Spitze um, um Unfälle und Verletzungen zu verhindern.
- Prüfen Sie den Schirm regelmäßig auf Beschädigungen, um sicherzustellen, dass keine losen Teile oder Risse vorhanden sind, die die Funktion oder Stabilität beeinträchtigen könnten.

2. Produktdetails:

- Marke: Fishdream
- Material: 100% Nylon, Beschichtung: 100% Polychlorid (PVC)
- Bezeichnung: Angelschirm inkl. Tasche

3. Verwendungszweck:

- Der Fishdream PVC Classic Angelschirm dient als Schutz für Angler und Outdoor-Enthusiasten vor Regen, Sonne und leichtem Wind. Er ist ideal für Angeltouren sowie für Aktivitäten im Freien und ermöglicht komfortables und geschütztes Angeln bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen.

4. Anwendung:

- Aufstellen: Suchen Sie eine stabile, ebene Fläche.
- Stecken Sie die Spitze des Schirms in den Boden. Drücken Sie ihn fest ein, besonders auf harten Untergründen.
- Höhenverstellung: Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie den Schirmstiel entsprechend ausziehen oder einfahren.
- Kippfunktion: Hierzu wird die Mittelstange einfach durch Drehen am Gewinde gelöst und in dem zweiten Gewinde im 45° Winkel wieder eingeschraubt.
- Sicherstellung der Stabilität: Kontrollieren Sie den Stand und die Verankerung des Schirms im Boden. Gegebenenfalls können Sie den Boden um die Spitze herum verdichten, um die Stabilität zu verbessern.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach dem Gebrauch trocknen Sie den Schirm gründlich ab, um die Bildung von Schimmel und Materialschäden zu vermeiden.
- Lagern Sie den Schirm an einem trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Achten Sie darauf, den Schirm vor scharfen Gegenständen zu schützen, die das Material beschädigen könnten. Am Besten lagern Sie den Schirm in der mit gelieferten Tasche.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Schirm gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften.

7. Wartung:

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbindungen, Schrauben und Mechanismen der Höhenverstellung sowie Neigungsfunktion.

8. Warnhinweis:

- Dieser Angelschirm ist kein Ersatz für fest installierte Sonnenschutz- oder Regenschutzsysteme. Verwenden Sie ihn ausschließlich für Outdoor-Aktivitäten und nicht in Innenräumen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

