

GEBRAUCHSANWEISUNG SAMOURAI SSD



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Angelrolle ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Angelrolle ausschließlich gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Schnurkapazität oder Bremskraft, um Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Rolle sicher und fest an der Angelrute montiert ist.
- Halten Sie Finger und lose Kleidung von beweglichen Teilen fern, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie beim Angeln einen ausreichenden Abstand zu anderen Personen.
- Lassen Sie Kinder die Spinnrolle nur unter Aufsicht verwenden. Halten Sie sie von Kleinkindern fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Sand und Schmutz.

2. Produktdetails:

- Material: Aluminium Spule, Gehäuse und Rotor aus Composite
- Bezeichnung: Spinnrolle

3. Verwendungszweck:

- Die Samurai SSD Spinnrolle ermöglicht weite und präzise Würfe sowie eine kontrollierte Drillführung und ist durch ihre robuste Konstruktion und korrosionsbeständigen Komponenten vielseitig für das Angeln in Seen und Flüssen einsetzbar.

4. Anwendung:

- Bespulen Sie die Spinnrolle mit entsprechender Angelschnur.
- Befestigen Sie die Rolle fest an der Angelrute. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Schnurführung.
- Holen Sie die Schnur gleichmäßig ein. Berühren Sie dabei keine sich bewegenden Teile.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie die Rolle nach jedem Gebrauch gründlich.
- Lagern Sie die Rolle trocken und sauber, idealerweise in einer geschützten Angelbox oder Tasche.
- Vermeiden Sie langfristigen Kontakt mit Feuchtigkeit, Sand oder Schmutz.
- Halten Sie die Rolle von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen fern.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Samurai SSD Spinnrolle gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

7. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig Bremse und Spule auf Verschleiß.
- In regelmäßigen Abständen sollten bewegliche Teile mit speziellem Rollenöl bzw. Rollenfett leicht geschmiert werden.
- Prüfen Sie die Rolle regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

8. Warnhinweis:

- Unsachgemäße Montage, Überlastung oder Vernachlässigung der Wartung kann zu Verletzungen oder irreparablen Schäden an der Rolle führen.
- Verwenden Sie die Rolle nicht für andere Zwecke als das Angeln. Kein Spielzeug.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

