



GEBRAUCHSANWEISUNG SAFELOCK ECHOLOT GEBERSTANGE



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Geberstange ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



1. Sicherheitshinweise:

- Die Montage darf ausschließlich an stabilen und tragfähigen Bootsteilen erfolgen.
- Die maximale Einsatzgeschwindigkeit von ca. 2 km/h darf nicht überschritten werden.
- Vor jeder Nutzung ist die Geberstange auf festen Sitz, korrekte Arretierung und unbeschädigte Bauteile zu prüfen.
- Lose Kleidung, Haare oder Gegenstände dürfen sich nicht im Bereich der Klemme oder Arretierung befinden.
- Kleinkinder von der Geberstange fern halten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht benutzen.
- Beschädigte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.
- Die Montage darf nur im Stillstand des Bootes erfolgen.
- Der Geber und das Kabel sind so zu verlegen, dass keine Stolper- oder Hängegefahr entsteht.

2. Produktdetails:

- Marke: Waterside
- Material: Aluminium
- Bezeichnung: Echolot Geberstange

3. Verwendungszweck:

- Die Waterside Safelock Echolot Geberstange dient zur Befestigung eines Echolotgebers an der Bordwand oder am Spiegel eines Bootes. Das Produkt ist für leichte Einsätze im Freizeitbereich vorgesehen, insbesondere bei langsamer Fahrt.

4. Anwendung:

- Geeignete, stabile Montageposition an der Bordwand oder am Spiegel auswählen. Sicherstellen, dass die maximale Klemmweite von 45 mm nicht überschritten wird. Echolotgeber gemäß Herstellerangaben vorbereiten.
- Metallklemme öffnen und an der gewünschten Position ansetzen. Klemme festziehen, bis ein sicherer Halt gewährleistet ist. Geber an der Universalaufnahme befestigen (ggf. Unterlegscheibe verwenden). Kabel durch die vorgesehene Kabelführung führen.
- Eintauchtiefe durch Verschieben der Stange anpassen. Anstellwinkel mittels verzahnter Arretierung einstellen. Sicherstellen, dass alle Schraub- und Arretierpunkte fest angezogen sind.
- Boot nur mit geringer Geschwindigkeit bewegen. Während der Fahrt regelmäßig Sichtkontrolle durchführen. Bei Nichtgebrauch oder höheren Geschwindigkeiten die Geberstange hochstellen.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach Gebrauch mit klarem Wasser (insbesondere nach Salzwassereinsatz) abspülen.
- Trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Nicht unter dauerhafter mechanischer Spannung lagern.
- Vor Stößen und unsachgemäßer Belastung schützen.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Geberstange gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Regelmäßige Kontrolle aller Schraubverbindungen und Arretierungen.
- Bewegliche Teile bei Bedarf leicht schmieren (korrosionsgeeignetes Schmiermittel).
- Auf Korrosion oder Materialermüdung prüfen.

8. Warnhinweis:

- Nicht für den Einsatz bei schneller Fahrt oder Motorbootbetrieb über 2 km/h geeignet. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr oder Gefahr von Sachschäden.
- Kein Spielzeug oder Gehhilfe.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

