



GEBRAUCHSANWEISUNG PENDELBISSEANZEIGER „SWING ARM“



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Bissanzeigers ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz beim Angeln bestimmt.
- Kein Spielzeug – von Kleinkindern fernhalten.
- Enthält Kleinteile (z. B. bewegliche Komponenten, Gewichte), die verschluckt werden können.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage oder lose Teile.
- Produkt nur in einwandfreiem Zustand verwenden. Beschädigte Teile nicht weiter nutzen.
- Elektrische Komponenten (LED/Anschlussstecker) vor dauerhaftem Wasserkontakt schützen.
- Keine Veränderungen oder Umbauten am Produkt vornehmen.

2. Produktdetails:

- Marke: Faith
- Bezeichnung: Pendelbissanzeiger
- Material: Metall und Kunststoff

3. Verwendungszweck:

- Der Pendelbissanzeiger dient als Ergänzung zu elektronischen Bissanzeigern beim Angeln. Er erzeugt einen definierten Zug auf die Angelschnur und ermöglicht insbesondere die zuverlässige Anzeige von sogenannten Fallbissen (wenn der Fisch auf den Angler zuschwimmt).

4. Anwendung:

- Befestigen Sie den Swing Arm unterhalb des elektronischen Bissanzeigers am Rod Pod oder Bankstick.
- Schrauben Sie den Montagearm gemeinsam mit dem Bissanzeiger fest.
- Nutzen Sie den Quick-Lock-Mechanismus für eine sichere Fixierung.
- Verbinden Sie den Stecker mit einem kompatiblen Bissanzeiger.
- Positionieren Sie das verschiebbare Gewicht auf dem Arm, um den gewünschten Schnurdruck einzustellen.
- Klemmen Sie die Angelschnur in den Schnurclip mit den magnetischen Kugeln.
- Der Swing Arm zeigt Bewegungen der Schnur sowie Fallbisse zuverlässig an.

5. Lagerung und Handhabung:

- Trocken und sauber lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen schützen.
- Für den Transport kann der Armhalter am Bissanzeiger montiert bleiben.
- Produkt vor starken Stößen oder mechanischer Belastung schützen.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Pendelbissanzeiger gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

7. Wartung:

- Regelmäßig auf festen Sitz aller Teile prüfen.
- Schnurclip und bewegliche Teile von Schmutz befreien.
- Bei Bedarf leicht reinigen; nur mit trockenem Tuch abwischen.
- Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Defekte Teile austauschen – nicht weiterverwenden.

8. Warnhinweis:

- Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – verschluckbare Kleinteile.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Fehlfunktionen beim Bissanzeiger führen.
- Bei falscher Einstellung des Gewichts kann die Angelschnur beschädigt oder das Bissverhalten falsch angezeigt werden.
- Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Schäden vorliegen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

