



GEBRAUCHSANWEISUNG SLING BAG



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Tasche ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Packen Sie die Tasche nicht übermäßig voll, um Belastungen und mögliche Schäden an der Tasche oder an Ihrem Körper zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsoptionen fest gesichert sind, um Verlust von Ausrüstungsgegenständen zu verhindern.
- Halten Sie die Tasche und ihre Befestigungsoptionen von kleinen Kindern fern, um um Verletzungs- und Strangulationsgefahr zu vermeiden.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um Rückenschmerzen und Unbehagen zu vermeiden.

2. Produktdetails:

- Marke: Pro Tackle
- Material: 100% Polyester (Oxford 420D)
- Bezeichnung: Sling Bag

3. Verwendungszweck:

- Die Pro Tackle Sling Bag ist ideal für Angler und Outdoor Fans, die eine flexible und vielseitige Tasche benötigen. Sie kann sowohl als Hüft- als auch als Schultertasche getragen werden und bietet ausreichend Stauraum für Tackleboxen, Werkzeuge und weitere Ausrüstungsgegenstände.

4. Anwendung:

- Verwenden Sie das große Hauptfach für bis zu 2 Medium Tackleboxen.
- Nutzen Sie die Seiten- und Frontfächer für zusätzliche Ausrüstungsgegenstände wie Werkzeuge, Köder oder Verpflegung.
- Nutzen Sie die Halterungen, D-Ringe, den verstellbaren Gummizug und den Aufroller mit Karabiner, um Werkzeuge, Kescher und andere Ausrüstungsgegenstände sicher zu befestigen.
- Stellen Sie den Trageriemen so ein, dass die Tasche bequem um die Hüfte oder über die Schulter getragen werden kann.
- Achten Sie auf die gleichmäßige Gewichtsverteilung, um Komfort und Stabilität zu gewährleisten.

5. Lagerung und Handhabung:

- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen und kühlen Ort auf, um Materialschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel.
- Lassen Sie die Tasche offen an der Luft trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Sling Bag gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Halten Sie die Reißverschlüsse sauber und frei von Schmutz, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und äußeren Befestigungsoptionen auf Verschleiß und Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie die Polsterung auf Abnutzung, um den Tragekomfort zu erhalten.

8. Warnhinweis:

- Achten Sie darauf, dass der Rucksack nicht als Kletter- oder Sicherheitsausrüstung verwendet wird. Er ist nicht dafür ausgelegt, das Gewicht einer Person zu tragen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

