



GEBRAUCHSANWEISUNG FUNKBISSANZEIGER SET FLATHEAD XS 3+1



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Funk-Bissanzeiger-sets ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung beim Angeln bestimmt.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen.
- Batterien nur entsprechend der vorgesehenen Polarität einsetzen.
- Keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien verwenden.
- Gerät nicht öffnen oder eigenständig verändern.
- Die elektronischen Komponenten sind spritzwassergeschützt, jedoch nicht vollständig wasserdicht.
- Von offenen Flammen, starken Hitzequellen und längerer direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Funkgeräte können durch starke elektromagnetische Einflüsse beeinträchtigt werden.

2. Produktdetails:

- Marke: BAT-Tackle
- Material: Kunststoff
- Bezeichnung: Elektronischer Bissanzeiger

3. Verwendungszweck:

- Das Funkbissanzeiger Set dient zur elektronischen Anzeige eines Fischbisses beim stationären Angeln. Ein erkannter Schnurzug wird optisch und akustisch am Bissanzeiger, sowie per Funksignal am Receiver angezeigt.

4. Anwendung:

- Batteriefach öffnen. Geeignete Batterien gemäß Kennzeichnung einsetzen. Batteriefach verschließen.
- Bissanzeiger und Receiver über den Ein-/Ausschalter einschalten. Sender und Empfänger gemäß Werkeinstellung koppeln. Angelrute auf dem Bissanzeiger platzieren. Schnur über das Sensorrad führen.
- Lautstärke: individuell regulierbar
- Tonhöhe: wählbar
- Sensibilität: je nach Angelbedingungen einstellen
- Lautlosmodus: Sender kann stumm geschaltet werden
- Vibrationsalarm: optional am Receiver aktiv
- Nach einem Biss leuchtet die entsprechende LED ca. 20 Sekunden nach.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach Gebrauch Gerät ausschalten. Trocken und kühl lagern.
- Der Transport ist ausschließlich im mitgelieferten Koffer empfohlen.
- Bei längerer Nichtbenutzung Batterien entfernen.
- Vor starken Stößen oder dauerhaft hoher Feuchtigkeit schützen.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie das Funkbissanzeiger Set gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden prüfen.
- Reinigung ausschließlich mit einem leicht feuchtem Tuch durchführen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
- Bei Funktionsstörungen Batterien prüfen bzw. ersetzen.

8. Warnhinweis:

- Unsachgemäße Verwendung kann zu Fehlfunktionen oder Sachschäden führen.
- Keine eigenständigen Reparaturversuche durchführen.
- Gerät nicht dauerhaft Regen aussetzen. Nicht ins Wasser fallen lassen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

