



GEBRAUCHSANWEISUNG COVERED UMBRELLA SHELTER



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Schirmes ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Halten Sie den Schirm und die Seitenwand von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie den Schirm nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder anderen potenziell gefährlichen Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass der Schirm während der Verwendung sicher und stabil aufgestellt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schirm nicht bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Sturm oder Gewittern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Schirm fern, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

2. Produktdetails:

- Marke: BAT Tackle
- Material: 210D Oxford PU (Polyester)
- Bezeichnung: Angelschirm mit Seitenwand

3. Verwendungszweck:

- Das BAT Tackle Covered Umbrella Shelter dient dazu, Schutz vor Regen, Sonne und Wind zu bieten. Es eignet sich ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Angeln, Camping und Picknicks.

4. Anwendung:

- Wählen Sie eine geeignete Standfläche für den Schirm aus.
- Entpacken Sie den Schirm und entfalten Sie ihn vorsichtig auf dem Boden.
- Schirmmechanismus vollständig aufspannen. Schirm mittels Schirmstopper sichern.
- Stellen Sie ihn auf. Achten Sie darauf, dass er fest im Boden verankert ist und nicht umfallen kann.
- Bei Bedarf können Sie die Seitenwand anbringen, indem Sie sie am umlaufenden Reißverschluss befestigen.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie den Schirm bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lassen Sie ihn vor dem Lagern komplett trocknen.
- Entfernen Sie die Seitenwand und legen Sie diese ordentlich zusammen.
- Falten Sie den Schirm vorsichtig zusammen.
- Schieben Sie Schirm und Seitenwand wieder in den Transportbeutel.
- Lagern Sie den Schirm an einem trockenen und gut belüfteten Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, den Stoff vor scharfen Gegenständen zu schützen, die das Material beschädigen könnten.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Schirm und die Seitenwand gemäß örtlichen Entsorgungsvorschriften.

7. Wartung:

- Reinigen Sie den Stoff regelmäßig mit mildem Seifenwasser, um Schmutz und Flecken zu entfernen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Funktionalität und ob Beschädigungen vorliegen.
- Bei Beschädigungen oder Verschleißteilen sollten Sie den Schirm nicht mehr verwenden und diese Teile ersetzen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

8. Warnhinweis:

- Der Schirm ist nicht für den Einsatz bei extremen Wetterbedingungen oder in gefährlichen Umgebungen geeignet. Achten Sie immer auf eine sichere Aufstellung und Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.
- Kinder sollten immer beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe des Schirmes befinden.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

