GEBRAUCHSANWEISUNG
WASSERKUGEL

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Wasserkugeln ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.

Wichtig

1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Wasserkugeln ausschließlich entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck.
- Prüfen Sie Wasserkugeln vor jeder Verwendung auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie beschädigte Wasserkugeln nicht weiter.
- Halten Sie die Wasserkugeln von Kleinkindern fern. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Es besteht Verschluckungs- und Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass die Wasserkugel sicher an der Angelschnur befestigt ist, um unbeabsichtigtes Lösen während des Wurfes zu vermeiden.
- Beachten Sie beim Werfen stets ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Personen.

2. Produktdetails:

- Marke: Fishdream
- Material: Kunststoff
- Bezeichnung: Wasserkugeln

3. Verwendungszweck:

- Die Wasserkugeln sind für den Angelsport bestimmt. Durch das Befüllen mit Wasser kann das Eigengewicht individuell angepasst werden, wodurch auch leichte Köder auf größere Distanzen ausgeworfen werden können. Die Wasserkugeln eignen sich insbesondere für Oberflächen- und Posenmontagen sowie zum Angeln mit Naturködern oder leichten Kunstködern, beispielsweise auf Forellen, Meerforellen oder Karpfen. Sie können sowohl als Lauf- als auch als Feststellpose verwendet werden.

4. Anwendung:

- Kontrollieren Sie die Wasserkugel vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Öffnen Sie den Verschluss und befüllen Sie die Wasserkugel je nach gewünschtem Wurfgewicht teilweise oder vollständig mit Wasser.
- Verschließen Sie die Befüllöffnung sorgfältig und prüfen Sie die Dichtigkeit.
- Montieren Sie die Wasserkugel entsprechend Ihrer Angelmontage als Lauf- oder Feststellpose.
- Nach Gebrauch entleeren Sie die Wasserkugel vollständig und reinigen sie mit klarem Wasser.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach jedem Einsatz mit klarem Wasser reinigen, insbesondere nach Kontakt mit Salzwasser oder verschmutztem Wasser. Vor der Lagerung vollständig trocknen lassen.
- Trocken und sauber lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie starker Hitze schützen.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden, um Beschädigungen zu verhindern.
- Nicht unnötig starken mechanischen Belastungen aussetzen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Wasserkugeln entsprechend den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Regelmäßig die Feder und den Kunststoffkörper auf Verschleiß oder Beschädigungen kontrollieren. Beschädigte Wasserkugeln nicht weiterverwenden und ersetzen.

8. Warnhinweis:

- Kein Spielzeug. Nicht für Kleinkinder geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
- Beschädigte Wasserkugeln dürfen nicht weiterverwendet werden.
- Beim Auswerfen und Einholen der Angel auf ausreichend Abstand zu Personen und Tieren achten.

Produktkonformität
Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

0-3