



GEBRAUCHSANWEISUNG TRI CLOPS RODPOD



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Dreibein Rodpods ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie das Rodpod ausschließlich für den vorgesehenen Zweck als Rutenhalter beim Angeln.
- Achten Sie beim Aufbau auf einen stabilen und sicheren Stand, besonders an unebenen Uferstellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Stellhebel und Verschlüsse vor der Nutzung fest angezogen sind.
- Halten Sie beim Einstellen der Gelenke und Beine Ihre Finger und Hände von beweglichen Teilen fern, um Quetschungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Rodpod nicht, wenn sichtbare Schäden an tragenden Teilen vorhanden sind.

2. Produktdetails:

- Marke: BAT-Tackle
- Material: Aluminium Konstruktion, Kunststoff Verschlüsse
- Bezeichnung: Dreibein Rodpod

3. Verwendungszweck:

- Das Tri Clops Rodpod ist ein stabiler Rutenhalter für das Angeln. Es dient zur sicheren Ablage und Ausrichtung von bis zu drei Angelruten am Gewässer. Durch die verstellbaren Beine sowie das dreh- und schwenkbare Mittelgelenk kann das Rodpod an verschiedene Uferbedingungen angepasst werden.

4. Anwendung:

- Entnehmen Sie das Rodpod der Transporttasche.
- Klappen Sie die drei Beine aus und positionieren Sie das Rodpod am gewünschten Angelplatz.
- Stellen Sie die Beinlänge über die Teleskopfunktion ein und drücken Sie die Standdornen bei Bedarf leicht in den Boden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Montieren Sie die Buzzer Bars am Pod und befestigen Sie ggf. Bissanzeiger oder Rutenauflagen.
- Stellen Sie die gewünschte Gesamtlänge sowie die Höhe über die Stellhebel ein.
- Richten Sie die Auflage über das zentrale Gelenk horizontal oder vertikal nach Bedarf aus.
- Ziehen Sie alle Einstellhebel fest und legen Sie anschließend die Angelruten in die Halterungen ein.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen und trocknen Sie das Rodpod nach Gebrauch.
- Lagern Sie das Produkt kühl, trocken und möglichst in der mitgelieferten Transporttasche.
- Für den Transport können die Buzzer Bars abgenommen und das Rodpod kompakt zusammengeklappt werden.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Rodpod gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Stellhebel und Verschlüsse auf festen Sitz.
- Reinigen Sie bewegliche Teile bei Bedarf und entfernen Sie Schmutz oder Sand.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn Teile beschädigt oder stark abgenutzt sind.

8. Warnhinweis:

- Unsachgemäße Verwendung oder unzureichend gesicherte Einstellungen können zum Umkippen des Rodpods und zum Herunterfallen der Angelruten führen. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die Stabilität und den festen Sitz aller Bauteile.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

