

Roy Fisher's

GEBRAUCHSANWEISUNG HOVER MATCH



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Angelrute ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

Roy Fisher's

1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Rute nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Halten Sie beim Angeln einen ausreichenden Abstand zu anderen Personen. Vergewissern Sie sich vor jedem Auswurf, dass sich keine Personen hinter oder neben Ihnen befinden.
- Beim Reißen oder Durchtrennen der Angelschnur kann es zu einem gefährlichen Rückstoß kommen. Achten Sie auf einen sicheren Stand und ausreichend Freiraum.
- Überschreiten Sie beim Drill eines Fisches nicht den Belastungswinkel von 45–60 Grad.
- Kohlefasererruten sind belastbar, jedoch spröde. Vermeiden Sie Stürze oder harte Stöße.
- Transportieren Sie die Rute stets geschützt in einer geeigneten Schutzhülle.

2. Produktdetails:

- Marke: Roy Fishers
- Material: Kohlefaser, Korkgriff
- Bezeichnung: Match- & Forellnrute

3. Verwendungszweck:

- Die Hover Match ist eine hochwertige Match- und Forellnrute, die speziell für das präzise Angeln mit feinen Montagen auf kurze bis mittlere Distanzen entwickelt wurde. Dank ihres kraftvollen Kohlefaser-Blanks eignet sie sich ideal für das sichere Drillen von anspruchsvollen Friedfischen.

4. Anwendung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Rute auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Befestigen Sie die Angelrolle mit Schnur an dem Rollenhalter.
- Achten Sie darauf, dass die Rutenringe und die Spitze der Rute, frei von Schmutz und Ablagerungen sind, um die Lebensdauer Ihrer Angelschnur zu verlängern.
- Werfen Sie die Angelrute vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe befinden.
- Halten Sie die Angelrute während des Angelns fest und achten Sie auf Anzeichen von Bissen.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie die Rute nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch von Verschmutzungen.
- Lagern Sie die Rute trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.
- Lagern Sie die Rute spannungsfrei und ohne dauerhafte Biegung.
- Nutzen Sie für Transport und Aufbewahrung ein Rutenfutteral.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Angelrute gemäß den örtlichen Vorschriften.

7. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Komponenten der Angelrute auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile rechtzeitig, um Unfälle zu vermeiden.

8. Warnhinweis:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Angelrute auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Rute nicht, wenn sie beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Angelrute während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt bleibt, um Unfälle zu verhindern.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

