

GEBRAUCHSANWEISUNG BEACH POP-UP DOME



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Strandzelts ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

1. Sicherheitshinweise:

- Das Wurfzelt ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Das Wurfzelt bietet Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und leichtem Wind, jedoch keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlung, Hitze, Regen, Sturm oder anderen Witterungseinflüssen.
- Verwenden Sie das Wurfzelt nicht bei starkem Wind, Sturm, Gewitter oder anderen extremen Wetterbedingungen.
- Sichern Sie das Wurfzelt stets ausreichend gegen Wegwehen oder Verrutschen.
- Halten Sie das Wurfzelt von offenem Feuer, Grillgeräten, Heizquellen, Funkenflug und anderen Zündquellen fern. Das Material kann brennbar sein.
- Kinder dürfen das Wurfzelt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Achten Sie beim Auf- und Zusammenfalten auf die federnde Zeltkonstruktion, um Verletzungen durch plötzlich aufspringende oder zurückschnellende Gestängeteile zu vermeiden.
- Achten Sie beim Öffnen des Wurfzelts (Pop-up-Funktion) auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen, Tieren und Gegenständen, um Verletzungsgefahren und Sachschäden vorzubeugen.

2. Produktdetails:

- Bezeichnung: Wurfzelt
- Gewicht: ca. 2,7 kg

3. Verwendungszweck:

- Das Beach Pop-Up Dome dient als mobiler Sonnen- und Schattenschutz im Außenbereich, beispielsweise: am Strand, am See, beim Camping, im Park bei Freizeit- und Outdooraktivitäten.

4. Anwendung:

- Wählen Sie einen ebenen und sicheren Standort.
- Nehmen Sie das Wurfzelt vorsichtig aus der Transporttasche.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Personen und Gegenständen.
- Lassen Sie das Wurfzelt kontrolliert aufspringen.
- Richten Sie das Wurfzelt aus und sichern Sie es gegebenenfalls mit geeigneten Befestigungsmitteln gegen Wind.
- Legen Sie die Vorplane aus. Öffnen oder schließen Sie den Eingang mittels Reißverschluss nach Bedarf.
- Nach Gebrauch: Entfernen Sie gegebenenfalls Sand, Schmutz oder lose Gegenstände aus dem Wurfzelt
- Halten Sie das Wurfzelt gemäß der Faltechnik des Pop-Up-Systems fest. Falten Sie die Konstruktion zusammen.
- Verstauen Sie das Wurfzelt in der Transporttasche.

5. Lagerung und Handhabung:

- Lagern Sie das Wurfzelt trocken und sauber.
- Lassen Sie das Wurfzelt nach Kontakt mit Feuchtigkeit vollständig trocknen, bevor Sie es verstauen.
- Bewahren Sie das Wurfzelt vor direkter Sonneneinstrahlung und Heizquellen geschützt auf.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände und übermäßige Belastungen, die das Material beschädigen können.
- Lagern Sie das Wurfzelt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie das Wurfzelt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Reinigen Sie das Wurfzelt bei Bedarf mit einem weichen Tuch, Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-, Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Kontrollieren Sie das Wurfzelt regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere an Reißverschlüssen, Nähten und der Zeltkonstruktion.
- Verwenden Sie das Wurfzelt nicht weiter, wenn sicherheitsrelevante Schäden festgestellt werden.

8. Warnhinweis:

- Von offenem Feuer und starken Hitzequellen fernhalten.
- Das Zelt bietet keinen Schutz bei Sturm, Gewitter oder extremen Wetterbedingungen.
- Das Zelt bietet keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlung.
- Beim Auf Falten besteht Verletzungsgefahr durch die unter Spannung stehende Pop-Up-Konstruktion.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

