



GEBRAUCHSANWEISUNG FORELLEN SPINNER SET



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Forellenköder ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Dieses Set ist ausschließlich zum Angeln bestimmt.
- Enthält scharfe Haken – Verletzungsgefahr! Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Köder um.
- Bewahren Sie das Set außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Decken Sie die Haken während des Transports ab oder verwenden Sie einen geeigneten Hakenschutz.
- Versuchen Sie niemals, einen verhakten Köder durch starkes Ziehen an Rute oder Schnur zu lösen. Es besteht die Gefahr, dass der Köder zurückschnellt und Verletzungen verursacht. Lösen Sie den Köder vorsichtig mit der Hand.
- Verwenden Sie beim Abhaken von Fischen geeignete Werkzeuge (z. B. Zange oder Abhakvorrichtung), um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Überprüfen Sie den Köder regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie keine beschädigten oder deformierten Köder.

2. Produktdetails:

- Marke: Fishdream
- Material: Stahl
- Bezeichnung: Forellenköder/ Spinner

3. Verwendungszweck:

- Das Fishdream Forellen Spinner Set ist für das Spinnfischen auf Forellen in stehenden und fließenden Gewässern vorgesehen. Das Produkt dient ausschließlich als Angelköder.

4. Anwendung:

- Befestigen Sie den Spinner sicher am geeigneten Vorfach oder direkt an der Angelschnur (z. B. mittels Karabinerwirbel).
- Kontrollieren Sie vor dem Auswerfen, dass der Köder fest sitzt.
- Werfen Sie den Spinner in das Gewässer aus und führen Sie ihn gleichmäßig.
- Dank des großen Spinnerblattes kann der Köder besonders langsam geführt werden. Wählen Sie je nach Gewässer-, Wetter- und Lichtverhältnissen eine passende Farbe aus dem Set.
- Nach dem Fang den Fisch vorsichtig mit geeignetem Werkzeug abhaken.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie die Spinner nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Bewahren Sie die Spinner nach Gebrauch trocken und sauber in der mitgelieferten Spoon-Box auf.
- Lagern Sie das Set an einem trockenen, kühlen Ort.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Forellenköder gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Haken auf Schärfe, Rost oder Verformung.
- Tauschen Sie beschädigte oder stumpfe Haken aus.
- Prüfen Sie die Befestigungsösen und das Spinnerblatt auf festen Sitz und freie Beweglichkeit.

8. Warnhinweis:

- Achtung! Enthält scharfe Haken – Verletzungsgefahr.
- Nicht für Kinder geeignet. Kein Spielzeug.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

