



## GEBRAUCHSANWEISUNG PADDEL „NEPTUN“



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Doppelpaddels ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



## 1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie das Paddel ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Kontrollieren Sie das Paddel vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
- Verwenden Sie das Paddel nicht, wenn Beschädigungen festgestellt werden.
- Tragen Sie beim Befahren von Gewässern stets die vorgeschriebene bzw. empfohlene Schutzausrüstung, insbesondere eine geeignete Schwimmweste.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Wassersportaktivitäten.
- Kinder dürfen das Paddel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Paddels mit offenen Flammen, starken Hitzequellen oder aggressiven Chemikalien.

## 2. Produktdetails:

- Marke: Waterside
- Material: Kunststoff
- Bezeichnung: Doppelpaddel

## 3. Verwendungszweck:

- Das Waterside Doppelpaddel Neptun ist für den manuellen Antrieb von Kajaks und vergleichbaren muskelbetriebenen Wasserfahrzeugen auf geeigneten Gewässern bestimmt.

## 4. Anwendung:

- Verbinden Sie die beiden Schaftteile des Paddels über die Steckverbindung.
- Stellen Sie den gewünschten Winkel der Paddelblätter ein.
- Verriegeln bzw. fixieren Sie die Verbindung entsprechend der vorgesehenen Steckmechanik.
- Prüfen Sie vor dem Einsatz den festen Sitz der Verbindung.
- Greifen Sie das Paddel mittig am Schaft und verwenden Sie es zum Vortrieb und zur Steuerung des Kajaks.
- Nach Gebrauch kann das Paddel durch Lösen der Steckverbindung in zwei Teile zerlegt werden.

## 5. Lagerung und Handhabung:

- Nach jedem Einsatz mit klarem Wasser abspülen, besonders nach Kontakt mit Salzwasser.
- Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Paddel trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung oder Heizquellen geschützt.
- Schützen Sie das Paddel vor starken Stößen, Schlägen und übermäßiger Belastung.

## 6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie das Doppelpaddel gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

## 7. Wartung:

- Entfernen Sie Schmutz, Sand und Ablagerungen von der Steckverbindung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Steckverbindung, des Schafts und der Paddelblätter.

## 8. Warnhinweis:

- Das Paddel ist kein Rettungsgerät und bietet keinen Schutz vor Ertrinken.
- Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden.
- Nicht für den Einsatz bei extremen Wetterbedingungen oder auf Gewässern mit gefährlichen Strömungen vorgesehen.
- Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen paddeln lassen. Kein Spielzeug.

### Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

