



GEBRAUCHSANWEISUNG EURO-BANKSTICK-POWER DRILL



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Banksticks ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Banksticks verfügen über einen spitzen Dorn. Es besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.
- Beim Einbringen in den Boden nicht gegen harte Untergründe (Stein, Beton, Wurzeln) mit Gewalt drücken oder schlagen.
- Bankstick nur im vorgesehenen Einsatzbereich (Angeln) verwenden.
- Beim Transport stets die Spitze schützen und den Bankstick zusammenschieben.
- Nicht als Hebelwerkzeug, Schlagwerkzeug oder Kletterhilfe verwenden.
- Von Kindern fernhalten.

2. Produktdetails:

- Marke: BAT Tackle
- Material: Aluminium
- Bezeichnung: Bankstick

3. Verwendungszweck:

- Der BAT-Tackle Euro-Bankstick-Power Drill ist ein Halte- und Befestigungssystem für Angelausrüstung. Er dient zur Aufnahme von Rutenaufhängen, Bissanzeigern, Rod Pods, Kescher oder vergleichbarem Zubehör mit Whitworth-Gewinde und ermöglicht die stabile Fixierung im Boden am Angelplatz.

4. Anwendung:

- Geeigneten Standort am Boden wählen (weicher bis mittelfester Untergrund empfohlen).
- Bankstick mit dem Dorn vorsichtig in den Boden einbringen, ggf. durch leichten Druck eindrücken.
- Höhe durch Herausziehen der Teleskopsegmente einstellen.
- Klemmverschluss festdrücken, um die gewählte Länge zu fixieren.
- Angelzubehör (z. B. Rutenaufhängen oder Bissanzeiger) auf das Gewinde aufschrauben und fest anziehen.

5. Lagerung und Handhabung:

- Vor der Lagerung Erde und Feuchtigkeit entfernen.
- Trocken und sauber lagern, um Korrosion und Verschmutzung zu vermeiden.
- Zusammengefahren lagern, um Beschädigungen der Teleskopsegmente zu vermeiden.
- Nicht dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung, Heizquellen oder extremer Feuchtigkeit aussetzen.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Bankstick gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

7. Wartung:

- Regelmäßig auf Verschmutzungen, Sand oder Erde im Teleskopmechanismus prüfen und reinigen.
- Klemmverschluss regelmäßig auf festen Sitz und Funktion prüfen.
- Beschädigte oder stark verbogene Teile nicht weiter verwenden.

8. Warnhinweis:

- Der Bankstick darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck im Angelsport verwendet werden. Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

