

# Roy Fisher's

## GEBRAUCHSANWEISUNG BEASTY PIKE WOBBLER



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Futterspiralen ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



# Wichtig

Roy Fisher's

## 1. Sicherheitshinweise:

- Der Wobbler besitzt sehr scharfe Drillingshaken. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Haken während Transport und Lagerung stets mit einem Hakenschutz sichern.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Spielzeug.
- Beim Angeln geeignete Hilfsmittel (z. B. Zange, Abhakmatte, Lösezeange) verwenden, um direkten Kontakt mit Haken und Fischmaul zu vermeiden.
- Beim Hängenbleiben im Unterholz oder in Bäumen niemals ruckartig mit der Rute arbeiten – Gefahr durch zurückschnellende Montage.
- Halten Sie beim Auswerfen des Köders einen ausreichenden Abstand zu anderen Personen.
- Beschädigte oder stark abgenutzte Köder dürfen nicht weiterverwendet werden.

## 2. Produktdetails:

- Marke: Roy Fishers
- Bezeichnung: Wobbler

## 3. Verwendungszweck:

- Der Wobbler ist für das Angeln auf Raubfische vorgesehen, insbesondere Hecht und andere Großräuber. Er dient der aktiven Köderführung beim Spinnfischen und ist für verschiedene Gewässertypen und Wetterbedingungen geeignet.

## 4. Anwendung:

- Wobbler über die Einhängeöse mit einem geeigneten Vorfach (z. B. Stahlvorfach) verbinden.
- Je nach gewünschter Lauftiefe eine der beiden Einhängeösen wählen: vordere Öse: flacheres Laufverhalten, hintere Öse: tiefer laufend und aggressiveres Wackeln.
- Köder auswerfen und durch Einholen aktiv führen.
- Durch die Rasselkammer entstehen akustische Reize zur Anlockung von Raubfischen.
- Nach jedem Fang oder Grundkontakt Köder auf Beschädigung prüfen.

## 5. Lagerung und Handhabung:

- Nach Gebrauch mit klarem Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen.
- Trocken und sauber lagern, um Korrosion der Haken zu vermeiden.
- Haken stets geschützt aufbewahren (Hakenschutzkappen verwenden).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## 6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Beasty Pike Wobbler gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

## 7. Wartung:

- Regelmäßig auf Schärfe und Unversehrtheit der Haken, Risse im Kunststoffkörper, Funktion der Einhängeösen prüfen.
- Stumpfe oder verbogene Haken ersetzen.
- Bewegliche Teile frei von Schmutz halten, um optimales Laufverhalten zu gewährleisten.

## 8. Warnhinweis:

- ACHTUNG! Kein Spielzeug.
- Spitze Haken!
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

### Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:  
e.webstores GmbH & Co. KG  
Zum Osterfeld 18  
37688 Beverungen  
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0  
E-Mail: mail@e.webstores.io  
Kontakt: webstores.io

