



GEBRAUCHSANWEISUNG BIVVY LED LAMPE MIT FERNBEDIENUNG UND USB



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der LED Lampe ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.
- Nicht in Wasser tauchen oder dauerhaft Regen bzw. starker Feuchtigkeit aussetzen.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete 5V-USB-Stromquellen zum Laden.
- Das Gerät nicht öffnen oder eigenständig reparieren. Der integrierte Akku ist nicht austauschbar.
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, Kabel oder Akku das Produkt nicht weiterverwenden.
- Von offenen Flammen und starken Hitzequellen fernhalten.
- Akku nicht mechanisch beschädigen, quetschen oder durchstechen.

2. Produktdetails:

- Marke: Faith
- Bezeichnung: Bivvy LED Lampe
- Material: Kunststoff

3. Verwendungszweck:

- Die Bivvy LED Lampe ist eine mobile Camping- und Zeltleuchte zur Verwendung im Freizeitbereich, insbesondere beim Camping, Angeln oder Outdoor-Aktivitäten. Aufladbar über Micro-USB.

4. Anwendung:

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Lampe, um sie zu laden.
- Schließen Sie das Kabel an eine geeignete 5V-USB-Stromquelle an (z. B. USB-Netzteil oder Powerbank).
- Die rote LED blinkt während des Ladevorgangs. Sobald die LED dauerhaft leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Ladezeit: ca. 4–5 Stunden.
- Betätigen Sie den Taster an der Lampe, um diese ein- oder auszuschalten. Durch wiederholtes Drücken wechseln Sie zwischen den Helligkeitsstufen und Lichtfarben.
- Richten Sie die Infrarot-Fernbedienung auf die Lampe. Reichweite: ca. 7–15 Meter. Über die Fernbedienung können folgende Funktionen gesteuert werden: Ein-/Ausschalten, Helligkeitsanpassung und Wechsel zwischen weißem und rotem Licht.
- Die Lampe kann magnetisch oder über die Hängeösen befestigt werden. Achten Sie auf sicheren Halt bei der Befestigung.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie die Lampe nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
- Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Keine schweren Gegenstände auf das Produkt legen.
- Transport nur in ausgeschaltetem Zustand.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Bivvy LED Lampe gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Bei längerer Nichtbenutzung den Akku mindestens alle 3 Monate nachladen, um Tiefentladung zu vermeiden.
- Gerät nicht öffnen – Akku ist nicht austauschbar.

8. Warnhinweis:

- Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – verschluckbare Kleinteile (Fernbedienung).
- Gefahr durch unsachgemäße Handhabung des Lithium-Ionen-Akkus. Bei Überhitzung, Rauchentwicklung oder ungewöhnlichem Geruch das Gerät sofort von der Stromquelle trennen und nicht weiterverwenden.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

