



GEBRAUCHSANWEISUNG BLOW BAG TACKLE



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Ködertasche ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können verschluckt werden.
- Nicht als Spielzeug verwenden.
- Von offenem Feuer oder heißen Oberflächen fernhalten, da das Material schmelzen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss beim Tragen nicht eingeklemmt wird.
- Übermäßige Belastung vermeiden, um ein Reißen oder Beschädigen der Tasche zu verhindern.

2. Produktdetails:

- Marke: Tackle P*rn
- Material: EVA
- Bezeichnung: Ködertasche

3. Verwendungszweck:

- Die Tackle P*rn Blow Bag Tackle ist eine EVA Ködertasche zur Aufbewahrung und Organisation von: Ködern (z. B. Gummiköder, Blister), Kleinteilen, Zubehör für Angler oder sonstigen kleinen Gegenständen, die sicher und trocken gelagert werden sollen.

4. Anwendung:

- Öffnen Sie den Reißverschluss der Tasche.
- Legen Sie die Köder, Kleinteile oder Zubehörteile hinein.
- Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Zum Transport den stabilen Tragegriff nutzen.
- Bei Bedarf können mehrere Taschen untereinander kombiniert oder in größeren Taschen verstaut werden.

5. Lagerung und Handhabung:

- Trocken und sauber lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Materialverformung zu vermeiden.
- Keine scharfen Gegenstände in der Tasche aufbewahren.
- Beim Transport sicherstellen, dass die Tasche nicht stark gedrückt oder gequetscht wird.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Ködertasche gemäß den örtlichen Vorschriften.

7. Wartung:

- Mit klarem Wasser abwaschen; bei Bedarf milde Seife verwenden.
- Nach der Reinigung offen trocknen lassen.
- Vollständig trocknen lassen, bevor die Tasche wieder verwendet oder gelagert wird.
- Reißverschluss regelmäßig prüfen und bei Verschmutzung vorsichtig reinigen.

8. Warnhinweis:

- Nicht für andere Zwecke als die Aufbewahrung von Angelzubehör verwenden.
- Übermäßiges Befüllen kann die Tasche beschädigen.
- Bei Beschädigungen (Risse, defekter Reißverschluss) nicht weiterverwenden.
- Von Kleinkindern fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Ködertasche ist ausschließlich für Angelutensilien und Kleinteile vorgesehen. Lagern Sie keine Öle, Lösungsmittel, chemischen Stoffe oder scharfen Gegenstände darin.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

