

SENSHU

GEBRAUCHSANWEISUNG BUTCHER JERK - JERKBAIT



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Köders ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

SENSHU

1. Sicherheitshinweise:

- Dieser Angelköder ist mit scharfen Drillingen ausgestattet. Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie beim Abhaken geeignete Werkzeuge (z. B. Lösezeange oder Abhakwerkzeug), um direkten Kontakt mit Haken und Fischmaul zu vermeiden.
- Decken Sie die Haken beim Transport mit einem geeigneten Hakenschutz ab oder entfernen Sie sie, um Verletzungen zu verhindern.
- Versuchen Sie niemals, einen festhängenden Köder durch starkes Ziehen an Rute oder Schnur zu lösen. Es besteht Rückschlaggefahr. Lösen Sie den Köder vorsichtig per Hand.
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die Sprengringe, Drillinge und die Köderoberfläche auf Beschädigungen. Beschädigte Komponenten sind auszutauschen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch als Angelköder verwenden.

2. Produktdetails:

- Marke: Senshu
- Material: Kunststoff
- Bezeichnung: Jerkbait

3. Verwendungszweck:

- Der Senshu Butcher Jerk ist ein Kunstköder zum Spinnfischen auf Raubfische wie z. B. Hecht, Zander, Barsch und vergleichbare Süßwasser-Raubfische.

4. Anwendung:

- Befestigen Sie den Jerkbait mittels geeignetem Vorfach (z. B. Stahl- oder Fluorocarbonvorfach) sicher an Ihrer Hauptschnur. Achten Sie auf eine stabile Verbindung.
- Werfen Sie den Köder an die gewünschte Stelle. Nach dem Einwurf sinkt der Köder langsam ab.
- Führen Sie den Köder mit kurzen, ruckartigen Bewegungen der Rute. Der Köder zeigt dabei eine ausgeprägte Side-to-Side Aktion. In Einholpausen schwebt der Köder verführerisch im Wasser. Variieren Sie Geschwindigkeit und Pausenlänge je nach Zielfisch und Gewässerbedingungen.
- Achten Sie beim Landen des Fisches auf die freiliegenden Drillinge. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug zum Abhaken.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie den Jerkbait nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Vor der Lagerung vollständig trocknen lassen.
- Trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
- Getrennt von anderen Ködern aufbewahren, um Beschädigungen der Lackierung zu vermeiden.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Butcher Jerk gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Kontrollieren Sie regelmäßig: Zustand der Drillinge (Schärfe, Rost), Sprengringe auf Verformung, Köderkörper auf Risse oder Lackschäden.
- Stumpfe oder beschädigte Haken austauschen.
- Leichte Korrosion frühzeitig entfernen oder betroffene Teile ersetzen.

8. Warnhinweis:

- Achtung! Enthält scharfe Haken – Verletzungsgefahr.
- Nicht für Kinder geeignet. Kein Spielzeug.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

