




GEBRAUCHSANWEISUNG RÄUCHEROFEN EXCELLENT II



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Räucherofens ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:



- Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen betreiben. Kein Gebrauch in geschlossenen Räumen!
- Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen verwendet werden (Mindestabstand: 1 Meter).
- Kinder und Haustiere fernhalten – während des Betriebs besteht Verbrennungs- und Verletzungsgefahr.
- Das Gerät wird im Betrieb sehr heiß. Tragen Sie geeignete Hitze-Schutzhandschuhe.
- Verwenden Sie nur unbehandeltes, trockenes Hartholz oder Räuchermott. Kein Pressholz, lackiertes Holz oder feuchtes Material!
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Verwenden Sie den Räucherofen nur gemäß Anleitung – keine zweckentfremdete Nutzung.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

- **ACHTUNG! Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.**
- **Räucherofen nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben.**
- **Freiliegende Teile können sehr heiß werden**



Vor Gebrauch das Handbuch lesen



Schutzhandschuhe tragen



Vor Kindern fernhalten



Wichtig






2. Produktdetails:

- Marke: Eversmoke
- Name: Räucherofen Excellent II
- Artikelnummer: 07-8899702 / 07-8899701
- EAN: 4251439378390 / 4251439378376
- Befeuerung: manuell über Holz, Holzspäne, Räuchermott oder Glutbett
- Zulässige Brennstoffe: Trockenes Hartholz, Räucherspäne, -mehl oder -chips
- Aufstellung: freistehend, mobil
- Einsatzbereich: Outdoor (Privatgebrauch)

3. Verwendungszweck:

- Der Eversmoke Räucherofen Excellent II dient zum Räuchern von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Käse oder Gemüse. Er ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Außenbereich konzipiert.

4. Aufbau


1		1X	10			3X
			11			1X
2		2X	12			1X
3		1X	13			1X
4		1X	A	M6x12		4X
			B	M8		1X
5		1X	C	M4x10		3X
6		1X	D	M4		2X
7		1X	D-1	M4		1X
8		3X	E	M6x15		1X
9		13X	F	M6		1X



Wichtig



4. Aufbau




B	M8 (1X)	
C	M4x10 (3X)	
D	M4(2X)	
D-1	M4(1X)	



Wichtig



4. Aufbau




A	M6x12 (4X)	
E	M6x15 (1X)	
F	M6(1X)	



Wichtig



4. Aufbau






Wichtig



4. Aufbau






Wichtig



4. Aufbau





Wichtig



4. Anwendung:

Vorbereitung

- Räucherofen auf ebenem, feuerfestem Untergrund aufstellen.
- Roste, Tropfschalen und Kammer reinigen, falls Rückstände vorhanden sind.
- Lade für Räucherspäne freimachen.

Auswahl des Räuchermaterials

- Für milden Geschmack: Apfel, Birne, Kirsche
- Für intensiven Rauch: Buche, Eiche, Hickory
- Keine feuchten Späne verwenden!

Räuchervorgang

- Grobes Holz oder Glutbett in die untere Kammer legen.
- Sobald eine gleichmäßige Glut entsteht, Räuchermott auflegen.
- Lebensmittel auf Gitterroste legen.
- Tür schließen und den Vorgang regelmäßig kontrollieren.

5. Lagerung und Handhabung:

- Gerät nach Gebrauch vollständig abkühlen lassen.
- Aschereste entfernen und Gerät trocken reinigen.
- In einem trockenen, frostfreien Raum lagern.
- Vor Feuchtigkeit schützen, um Korrosion zu vermeiden.

6. Entsorgung:

- Das Gerät ist überwiegend aus recycelbarem Metall gefertigt.
- Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.
- Abgabe bei einem örtlichen Wertstoffhof gemäß ProdSG.

7. Wartung:

- Vor jedem Gebrauch auf Sitz und Zustand der Teile prüfen.
- Mindestens alle 5 Einsätze:
- Roste reinigen
- Lade von Rückständen befreien
- Scharniere ggf. ölen
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

8. Warnhinweis gemäß §3 ProdSG

- Dieses Produkt darf nur verwendet werden, wenn gewährleistet ist, dass durch seine bestimmungsgemäße Anwendung Gesundheit und Sicherheit von Personen nicht gefährdet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt jeglicher Haftungsanspruch.
- Nicht unbeaufsichtigt betreiben.
Lassen Sie den Räucherofen während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie besonders auf Kinder und Haustiere in der Nähe des heißen Geräts.
- Nur zugelassene Brennstoffe verwenden.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Brennstoffe wie Räuchermehl oder Holzspäne. Keine brennbaren Flüssigkeiten wie Spiritus oder Benzin verwenden – Explosionsgefahr!
- Hitzeschutz beachten.
Das Gehäuse, die Tür und die Innenbereiche des Ofens werden sehr heiß. Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe und verwenden Sie geeignetes Werkzeug, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Auf festen, nicht brennbaren Untergrund stellen.
Stellen Sie den Räucherofen immer auf eine stabile, feuerfeste und ebene Fläche. Halten Sie ausreichend Abstand zu leicht entzündlichen Materialien (z. B. Holz, Textilien, Trockenlaub).

