



GEBRAUCHSANWEISUNG SETZKESCHER ECKIG, MODELL DIEMEL



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Setzkeschers ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz beim Angeln bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass der Setzkescher sicher befestigt ist, um ein Abreißen zu verhindern.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden (z. B. Risse im Netz, verbogene Ringe, defektes Gewinde).
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und Hitzequellen fern.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, sofern keine Aufsicht durch Erwachsene erfolgen kann.
- Verletzungsgefahr durch Ringe oder Gewindeteile bei unsachgemäßer Handhabung.

2. Produktdetails:

- Marke: Fishdream
- Material: Aluminiumringe und Netz aus Nylon Mesh
- Bezeichnung: Setzkescher

3. Verwendungszweck:

- Der Setzkescher dient ausschließlich zur schonenden und temporären Hälterung von lebenden Fischen im Wasser während des Angelns.

4. Anwendung:

- Befestigen Sie den Setzkescher am Gewindegelenk an einem Bankstick oder Sitzkiepe.
- Positionieren Sie den Kescher so im Wasser, dass er vollständig eingetaucht ist und sich die Fische frei bewegen können.
- Achten Sie darauf, dass der Kescher gestreckt im Wasser liegt und nicht geknickt ist.
- Setzen Sie gefangene Fische vorsichtig in den Setzkescher ein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Fische sowie die Position des Keschers.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach Gebrauch mit klarem Wasser abspülen.
- Vor der Lagerung vollständig trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Nicht unter schweren Gegenständen lagern, um Verformungen der Ringe zu vermeiden.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Setzkescher gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

7. Wartung:

- Regelmäßige Sichtprüfung auf Schäden am Netz und an den Ringen durchführen.
- Leichte Verschmutzungen mit Wasser und mildem Reinigungsmittel entfernen.
- Beschädigte Produkte nicht weiter verwenden.

8. Warnhinweis:

- Nicht zur dauerhaften Aufbewahrung von Fischen geeignet.
- Nicht geeignet für den Transport von Fischen außerhalb des Wassers.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen der Fische führen.
- Überfüllung vermeiden, um Stress und Verletzungen der Fische zu verhindern.
- Ein beschädigter Setzkescher kann seine Funktion nicht mehr erfüllen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

