

SENSHU

GEBRAUCHSANWEISUNG PSYCHO LOW PROFILE CAST



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung der Baitcastrolle ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

SENSHU

1. Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Rolle nur für Angelzwecke.
- Halten Sie die Rolle außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Kinder dürfen die Rolle nur unter Aufsicht benutzen.
- Berühren Sie während des Einholens keine sich bewegenden Teile, um Quetschungen oder eingeklemmte Finger zu vermeiden.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene maximale Schnurkapazität. Eine Überlastung kann die Mechanik beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Rolle korrekt an der Angelrute befestigt ist, bevor Sie angeln. Eine unsachgemäße Montage kann zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Sand, Schmutz oder Salzwasser. Reinigen und trocknen Sie die Rolle nach jeder Nutzung gründlich.

2. Produktdetails:

- Marke: Senshu
- Material: Gehäuse aus Aluminium
- Bezeichnung: Baitcastrolle

3. Verwendungszweck:

- Die Senshu Psycho Low Profile Cast ist für das gezielte Angeln mit leichten bis mittelschweren Ködern konzipiert. Sie eignet sich für Nutzer, die eine präzise Wurfkontrolle und leichtes Handling wünschen.

4. Anwendung:

- Bespulen Sie die Baitcastrolle mit entsprechender Angelschnur.
- Befestigen Sie die Rolle fest an der Angelrute. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Schnurführung.
- Stellen Sie die Baitcastrolle Ihren Anforderungen entsprechend ein.
- Holen Sie die Schnur gleichmäßig ein. Berühren Sie dabei keine sich bewegenden Teile.

5. Lagerung und Handhabung:

- Reinigen Sie die Rolle nach jedem Gebrauch gründlich.
- Lagern Sie die Rolle trocken und sauber, idealerweise in einer geschützten Angelbox oder Tasche.
- Vermeiden Sie langfristigen Kontakt mit Feuchtigkeit, Sand oder Schmutz.
- Halten Sie die Rolle von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen fern.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie die Baitcastrolle gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig Bremse und Spule auf Verschleiß.
- In regelmäßigen Abständen sollten bewegliche Teile mit speziellem Rollenöl bzw. Rollenfett leicht geschmiert werden.

8. Warnhinweis:

- Unsachgemäße Montage, Überlastung oder Vernachlässigung der Wartung kann zu Verletzungen oder irreparablen Schäden an der Rolle führen.
- Verwenden Sie die Rolle nicht für andere Zwecke als das Angeln. Kein Spielzeug.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

